

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pgsi.nt-rt.ru/> || png@nt-rt.ru

Быстро разъемные соединения, Фитинги, Переходники

Хомут ТК-75, 100



Описание

Хомут ТК-75, ТК-100 предназначен для соединения рукава с рукавом, либо рукав к УБС, БРС используется практически в любой промышленности (например в авиации)

Переходник ТК100 на ТК-75



Описание

Переходник ТК100 на ТК-75

Задвижка 30кч70бр ДУ-40/ДУ-50 / ДУ-65 / Ду-80



Характеристики

Производитель

Промышленная группа СпецИзделие

Переходник фланцевый нерж УБС-65 для штуцера бортового ОСТ111320

Описание

Купить УБС - 65 недорого переходник фланцевый нерж для штуцера бортового ОСТ111320

Головка БРС быстроразъемная присоединительная с поворотной муфтой (Безпроливная) для топливо заправщиков

Описание

Быстроразъемные соединения (БРС) Технические характеристики: Условный проход, ДУ, мм 80 Рабочее давление, МПа ~1,2

Устройство: Область применения - светлые нефтепродукты, материал корпуса - сплав Д16, присоединительные размеры - G2

Ерш ТК-75, 100



Описание

Ерш ТК — 100, ТК — 75x75, ТК- 75x65, ТК -75x50 предназначены для быстрого соединения рукавов разных диаметров. Соединение ТК одно из самых старых и самых надежных соединений разработаны для обеспечения службы тыла вооруженных сил России. Выполнены во взрывобезопасном исполнении, путем накатки волны, что способствует прочному и герметичному соединению. В последнее время на рынке появилось много аналогов данной продукции. Чаще всего, это ерши с токарной обработкой, создание микроволны. Они не надежны. Часто при перекачке ГСМ с небольшим давлением слетают с рукавов, что приводит к проливу топлива и экологической проблеме.

Наконечник НК и Наконечник НШ



Описание

Назначение Наконечник НК используется для очистки дна резервуаров на АЗС и нефтехранилищах. Наконечник устанавливается в заборный рукав. Во время чистки к наконечнику за проушину прикрепляется страховочный тросик, одновременно выполняющий функцию заземления. Наконечники НК изготавливаются в 3-х исполнениях: Наконечник НК–50 Наконечник НК–80 Наконечник НК–100

Наконечник НШ используется для обеспечения герметичности соединения сливного рукава автоцистерны и сливного устройства нефтяного резервуара. Наконечник НШ–50 Наконечник НШ–65 Наконечник НШ–75 Наконечник НШ-100 Наконечник НШ-108

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pgsi.nt-rt.ru/> || png@nt-rt.ru